Manuale di uso e manutenzione del sistema automatico di registrazione di temperatura approvato con <u>D.M. 8 /7/1997 n° 552138</u> e successive modifiche

Conforme norma EN12830

REC 96 V.0





MADE SISTEMI

NOTA INTRODUTTIVA

ATTENZIONE: Questo manuale è da ritenersi parte integrante del termoregistratore REC96V.0 Plus2 ed il Costruttore ne raccomanda la conservazione a bordo dell'automezzo.

In caso di smarrimento o furto, l'utente deve immediatamente contattare la ditta costruttrice o il concessionario autorizzato per provvedere all'immediata sostituzione.

La mancanza del manuale o la mancata osservanza delle regole imposte dal suddetto, può invalidare la garanzia sul prodotto.

Lo scopo di questo manuale è quello di preparare l'utente all'uso corretto dello strumento e delle eventuali periferiche collegate.

In esso sono contenute anche le istruzioni da osservare per una corretta installazione ed una regolare manutenzione e/o revisione periodica come imposto dalla norma EN13486.

Le informazioni di questo manuale sono brevi e chiare, per questo, **Made Sistemi** ne consiglia una attenta lettura prima dell'uso onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Il termo-registratore REC96-2008E è certificato secondo:

• EN 12830 : Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e gelati. Prove prestazioni ed impiego.

Il termo-registratore REC96-2008E è conforme a:

 EN 13486: Registratori di temperatura per il trasporto, la conservazione e la distribuzione di prodotti alimentari refrigerati, congelati, surgelati e gelati. Verifiche periodiche



Caratteristiche metrologiche

Tensione di alimentazione	12 / 24	
Corrente assorbita (max)	82	
Corrente assorbita (non in stampa) *	130	
Corrente assorbita (media in stampa a V=12.6) *	500	
Corrente assorbita (picco in stampa a V=12.6) *	1.6	Α
Sonde collegabili		PT100
Display LCD retroilluminato	16 x 2	carat.
Velocità di trasmissione su stampante (prot. 8N1)	1200	baud
Intervallo cicli di registrazione	1, 5, 10, 15, 20	min
Memoria	32000 x 2	byte
Risoluzione	0.1	°C
Divisione visualizzata	0.5	℃
Esattezza	(-30 / + 30 °C) ± 0.5	℃
Soglia allarme termostato	- 15	℃
Ritardo di attivazione allarme termostati (reg. da 0/	600 sec.) 10	sec.
Esattezza orologio	< 0.004	%
Tempo di risposta	120	sec.
Campo di utilizzo	- 40 / + 80	℃
Grado di protezione REC 96 V.0	65	IP
Grado di protezione SON 96 V.0	68	IP
Dimensione	200 x 120 x 44	mm
Peso	1000	a

^{* =} se collegato con stampante alimentata tramite il connettore dati. (RS232)



Istruzioni necessarie all'uso			
1- Introduzione		6	
	1.1 Prefazione	6	
	1.1 Panoramica dell'apparecchio	7	
2 - Installazione		8	
	2.1 Collocazione centrale	8	
	2.2 Collegamento alimentazione	8	
	2.3 Installazione sonde	9	
	2.4 Collegamento sonde	10	
	2.5 Collegamento stampante	10	
2 Manutanziana	2.6 Collegamento ripetitore	10	
3 - Manutenzione	2.1 Varifisha pariadisha	11 11	
	3.1 Verifiche periodiche	11	
	5.2 Manuterizione straordinaria		
	Funzioni		
4 - Menù utente		12	
	4.1 Stampa dati memorizzati	12	
	4.5 Visualizzazione dati memorizzati	13	
	4.6 Definizione del codice personale	14	
	•		
	4.7 Abilitazione suoneria allarme interno	15	
	4.8 Esci dal menù utente	15	
Apparecchia	ature e dispositivi associati o associabili		
5 - Apparecchiature		16	
associate o associabili			
	5.1 Sonda	16	
	5.2 Stampante	16	
	5.3 Ripetitore LCD alfanumerico	16	
	5.4 Ripetitore ottico/acustico	16	
	Appendice		
6 - Appendice	пррепине	17	
o - Appendice	6.1 Problemi e soluzioni	17	
	6.2 Informazioni utili	18	
	6.3 Configurazioni avanzate	19	
	6.3.1 Stampa predefinita	19	
	6.3.2 Timer LCD	20	

Istruzioni necessarie all'uso

Introduzione

In questo capitolo vengono fornite informazioni generali sul tipo di apparecchio, l'uso a cui è destinato, le tecnologie utilizzate e una sua panoramica esterna.

1.1 - Prefazione

Siamo molto grati per aver scelto il nostro misuratore e registratore digitale di temperature.

Al Vostro apparecchio è stata applicata la tecnologia più avanzata ed è stato prodotto secondo rigidissimi criteri di qualità.

REC 96 V.0 é stato progettato come sistema di lettura e registrazione digitale automatica di temperatura nella gamma compresa fra -59.5 e +59.5 ℃.

REC 96 V.0 è dotato di un display LCD 16 x 2 caratteri in cui sono visualizzate le temperature rilevate con una divisione di 0.5 °C oltre che data e ora corrente.

REC 96 V.0 comunica in modo bidirezionale attraverso un canale seriale con stampante ad impatto e/o può essere corredato di ripetitore di allarme remoto di ridott ssime dimension.

REC 96 V.0 dispone di un ulterbre canale seriale per la connessione con sistemi satellitari per il controllo in tempo reale della temperatura e/o per la connessione a PC per lo scarico e l'archiviazione dei dati memorizzati mediante apposito software WR96.

L'identificazione di REC 96 V Ø è legata ad un codice interno univoco e ad un codice personale a 12 caratter modificabile da Jiente.

L'intervallo di registrazione programmabile da 1 fino a 20 min, è modificabile a richiesta.

REC 96 V.0 dispone di due canali di misura per ognuno dei quali sono consentite fino a 32.000 registrazioni, superata tale soglia i nuovi dati si limiteranno a cancellare i primi inseriti.

Il sistema è già stato tarato in laboratorio, quindi non sono necessari interventi di regolazione prima dell'avviamento.


E' attivabile anche il cambio ora "legale/solare" automatico, Questo significa che tra il sabato e la domenica dell'ultima settimana di marzo o l'ultima settimana di ottobre l'ora viene aggiornata secondo le convenzioni europee in uso.

Il registratore è dotato di un sistema di autocalibrazione che consente una taratura compensante variazioni di temperatura di lavoro dell'apparecchiatura stessa e variazioni della lunghezza del cavo delle sonde, tuttavia ogni due anni sono indispensabili interventi di calibrazione come riportato nel cap. "Manutenzione ordinaria".

1.2 - Panoramica dell'apparecchio

REC 96 V.0 comprende :

Α	REC 96 SE 0	la scheda elet	tronica	contenente	la	parte
		alimentatrice, la	CPU,	le memorie	e la	parte
		analogica delle son	ıde			
В	REC 96 SW 0	il firmware di gestio	ne del F	REC 96 SE 0		
С	DIS 16 X 2 LCD	visualizzatore alfan	umerico	LCD		
D	TAS 03 SE 0	scheda 3 tasti + led	ł			
Ε	REC 96 BX 0	contenitore IP 65				
F	BBF 04 CV 0	cavo 1m. per alime	ntazione	e e uscita ripet	itore LI	ΞD
G		connettore per stan	npante			
Н		connettore per PC				
1		sigilli di garanzia				



Installazione

In questo capitolo vengono fornite informazioni riguardanti il corretto posizionamento delle apparecchiature e loro collegamento elettrico con altri dispositivi associati o associabili .

2.1 - Collocazione centrale

Per una installazione interna alla cabina di guida, REC 96 V.0 deve essere posizionato in maniera ben visibile dall'autista dell'automezzo.

Gli apparecchi devono essere collocati in modo da essere protetti da getti d'acqua o altri liquidi che possano penetrarne all'interno e causarne danni.

Per una installazione esterna è necessario che il sistema sia corredato di apposito ripetitore LED 00/01 V.0 o RIP 96 V.0, da apporre all'interno della cabina di guida in maniera ben visibile.

All'interno del REC 96 V.0 non sono presenti organi meccanici in movimento, risulta quindi possibile alloggiare l'apparecchio nella posizione più agevole.

2.2 - Collegamento alimentazione

Nel dimensionare la fonte di alimentazione accorre valufare se l'eventuale stampante la sociata sarà al mentata direttamente dal cavo dati. Fare riferimento alla tabella "Caratteristiche metrologiche" riportata a pag.3 per verificare gli assorbimenti di corrente relativi.

La corretta alimentazione del sistema sarà evidenzata dalla accensione della retroillu minazione a uce verie del display LCD.



fig. 2

Ad ogni nuova alimentazione l'apparecchio avvierà una sequenza autodiagnostica per verificare il corretto funzionamento degli elementi interni.

In caso di malfunzionamento si bloccherà segnalando l'anomalia constatata.

Una volta installato, il sistema non dovrebbe mai essere disalimentato.

Se tale operazione fosse inevitabile ne seguirebbe il solo blocco temporaneo delle registrazioni senza perdita dei dati già memorizzati.


Al ripristino della normale alimentazione il display tornerà a indicare le temperature rilevate e la registrazione riprenderà in modo regolare.

N.B: La batteria di ritenuta dati , in condizioni ottimali , consente una capacità di conservazione di almeno 3 anni.

2.3 - Installazione sonde

Modo d'installazione delle sonde del Termo-registratore REC 96 V.0 in relazione al D.M. 493 del 25/09/95 (abrogato)


Cassone frigorifero con paratia



Lunghezza del cassone frigorifero inferiore a 10 mt.



Lunghezza del cassone frigorifero superiore a 10 mt.



Accorgimenti generali sull'installazione delle sonde:

- Non posizionare le sonde a diretto contatto con le pareti
- Evitare che oggetti si interpongano tra l'uscita dell'aria dall'evaporatore e le sonde
- Orientare il lato più sensibile della sonda (lato metallico) verso il gruppo frigorifero.

2.4 - Collegamento sonde

Le sonde non devono mai essere scollegate dal termoregistratore. Se ciò avviene sarà visualizzata la scritta OUT. Il ripristino deve essere scrupolosamente eseguito tenendo presente i vincoli di intervento che riguardano gli strumenti di misura metrici.

Se la temperatura rivelata esce dai limiti di misura, sarà visualizzata la scritta OUT. Con la medesima dicitura verranno registrati in memoria entrambi gli eventi.

Le caratteristiche tecniche delle sonde sono riportate nel capitolo "Apparecchiature Associate o Associabili"

fig.3




2.5 - Collegamento stampante

La stampante di tipo seriale (mod. TBP624) viene connessa al REC96 V.0 "plus 2" tramite il solo cavo C5M 05 D09 M1.

In relazione al tipo carta impiegato, sarà possibile ottenere stampe a 1 o 2 copie.

fig.4



2.6 - Collegamento ripetitore

I ripetitori LED 00/01 o RIP 96 sono collegati al REC 96 V.0 come in fig.5.




fig.5

Manutenzione

In questo capitolo vengono fornite informazioni riguardanti la manutenzione necessaria all'apparecchiatura e taluni consigli per evitare inconvenienti.

3.1 - Verifiche periodiche

Ogni anno è raccomandata la verificazione periodica dello strumento e delle sonde a corredo (EN12830) a partire dalla data di prima installazione o se del caso, dalla data dell'ultima sostituzione delle sonde o ripristino dei sigilli di garanzia.

L'accertamento della conformità del sistema al tipo approvato può essere effettuato dalla ditta costruttrice, da un suo concessionario autorizzato secondo le procedure indicate nella norma EN13486. Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalità e calibrazione dello strumento di misura e delle relative sonde a corredo. L'avvenuta verifica periodica è attestata mediante autoadesivo indicante il nome del costruttore e/o del concessionario autorizzato che l'ha eseguita e la data di scadenza della verifica medesima.

3.2 - Manutenzione straordinaria

Nel caso sia necessario scollegare e/o collegare frequentemente le apparecchiature associate al REC96V.0, è necessario provvedere alla sostituzioni dei connettori ogni 600 inserzioni circa.

I dati di configurazione e l'orologio sono conservati nella memoria contenuta nel Timele eper che è dotato di batteria propera.

I dat relativi a misure effettuate sono conservati per almeno tre anni in memoria alimentata da batteria al litio

E' quindi consigliabile provvedere sistematicamente alla sostituzione della batteria e del Timekeeper dopo tale periodo.

Le sogracitate operazioni di sostituzioni di part o accessori abbinati al REC96 V.0 devono necessariamente essere eseguire da personale tecnico di assistenza autorizzata.

Eventuali guasti o anomalie del sistema vengono segnalati sul display con le diciture riportate nel cap. "Problemi e soluzioni".

Funzioni

Menu utente

In questo capitolo vengono trattate le varie funzioni disponibili all'utente per l'utilizzo del REC 96 V.O. I parametri di preregolazione dello strumento sono modificabili solamente dal costruttore dello stesso o da officina concessionaria autorizzata. Per modificare tali parametri è indispensabile aprire il contenitore rimuovendo i bolli metrici.

4.1 - Stampa dati memorizzati

Si accede a tale menù per la stampa dei dati della missione. La risoluzione di richiesta stampa è giornaliera.

Premere il tasto 🗐	Stampa dei Dati Memorizzati
Premere il tasto (defaul = data in corso)	Stampa dei Dati dal: 15/09/03
Premere il tasto C o per la data di inizio stampa	dal: 14/09/03 dal: 13/09/03 dal: 12/09/03
Premere il tasto (defaul = data in corso)	Stampa dei Dati al: 15/09/03
Premere il tasto C o per la data di fine stampa	al: 14/09/03 al: 13/09/03
Premere il tasto	Stampa dei Dati
Premere il tasto 🧢 per stampa dati reali	STAMPA: 13/09/03 per fermare
Premere il tasto C per stampa dati medi	Stampa dei Dati

Il documento di trasporto può essere prodotto rappresentando i dati nel loro valore medio (media mobile di 3° ordine) per ogni singolo canale premendo il tasto \bigcirc o riportando la temperatura di un punto virtuale intermedio tra le due sonde calcolando la media aritmetica di C(1+2)/2 premendo il tasto \bigcirc .

In questo caso si otterrà una stampa dalle ore 0.00 del 12/09/03 alle ore 23.59 del 13/09/03.

N.B.: In tutti i casi in cui il tasto 🗐 non identifica una scelta, verrà considerata come modo predefinito.

N.B.: Premere per 2 secondi il tasto per fermare la stampa.

Con stampante tipo TBP624 è possibile ottenere la stampa "predefinita" con la sola pressione del tasto "PRINT" presente sulla stampante stessa.

4.5 - Visualizzazione dati memorizzati

Consente la sola visualizzazione sul display LCD dei dati memorizzati . La risoluzione di ricerca è giornaliera.

Premere il tasto 🗐	Stampa dei dati Memorizzati
Premere il tasto C o C	Visualizazione dati Memorizzati
Premere il tasto	Visualizzazione dal: 15/09/03
Premere il tasto C o C	dal: 15/09/03 dal: 14/09/03 dal: 13/09/03
Premere il tasto	20: 00 12/09/03 +27.5 ℃ -13.5 ℃

Premere il tasto C o C	20: 20 12/09/03 +27.0 °C -13.0 °C
Premere il tasto 🗐 per uscire(ritor	no al menu principale)
4.6 - Definizione del codice personale	
Si accede a tale menù per inserire un ulteriore codice targa del veicolo o nome del proprietario) con un massir	
Premere il tasto 🗐	Stampa dei dati Memorizzati
Premere il tasto C o C	Definizione del Codice Personale
Premere il tasto 🗐	C A D E
Premere il tasto C o C	M A D E
Premere il tasto 🗐	MADE
N.B.: Inserire fino a 12 caratteri	
Premere il tasto 🗐	M A D E Memorizzo ?

Premere il tasto 🧢 (riavvio del sistema)

4.7 - Abilitazione suoneria allarme interno

Con tale menù si abilita o disinserisce la suoneria interna del sistema per allarme termostato, rimanendo comunque abilitata quella remota e l'allarme ottico.

Premere il tasto	Stampa dei dati Memorizzati
Premere il tasto C o C	Abil. Suoneria Allarme Interno
Premere il tasto	Abil Suoneria ← Off On ➡
Premere il tasto C per disattivare o Oper attivare.	
NOTE: Nel caso la suoneria interna venga tenuta tacitarla premendo uno qualsiasi dei 3 tasti posiziona Questa operazione ripristinerà anche il ripetitore di tacitazione interna e remota viene annullata ogni qualvo si riavvia il sistema. Esiste comunque una tacitazio allarme interno dopo un periodo di 10 min. La suoneria interna è sempre abilitata per segnalazioni	ti sul pannello frontale. di allarme remoto. La olta si esce da un menù ne automatica del solo
questi eventi è attiva fino all'intervento manuale.	
4.8 - Esci dal menù utente	
A conclusione di operazioni utente come Stampa ,' selezionare "Esci dal menù utente" per una rapida riatti misurazione dello strumento .	
Premere il tasto C o C	ESCI DAL MENU UTENTE
Premere il tasto 🧻 (riavvio del sistema)	


Apparecchiature e dispositivi associati o associabili

In questo capitolo vengono fornite informazioni riguardanti le eventuali apparecchiature collegabili al REC96V.0 .

Tutte le seguenti apparecchiature devono essere installate da personale tecnico di assistenza.

	Nome	Descrizione	N
5.1		Sonda PT100 a 3 fili -15 mt dim.6 x 50 mm - sigillata Sonda PT100 a 3 fili -11 mt dim.6 x 50 mm - sigillata Sonda PT100 a 3 fili -7 mt dim.6 x 50 mm - sigillata	1
5.2	TBP 624 DP 24 BA	Stampante seriale a 12/24 VDC. Stampante seriale a batterie ricaricabili. Per entrambi i modelli , possibilità di stampa a 1 o 2 copie.	2
5.3	RIP 96 V.0 SAT 02 V.0	Ripetitore LCD alfanumerico remoto.	3
5.4	LED 00/01 V.0 POT 01 V.0	Dispositivo di comunicazione satellitare Ripetitori ottico - acustici remoti. Ripetitore allarme di potenza	4

fig.6



APPENDICE

In questo capitolo (al punto 6.1) viene riportata una panoramica degli eventuali guasti che possono presentarsi sul REC 96 V.0, con a fianco le possibili soluzioni al problema intercorso.

Sono inoltre riportate le avvertenze da osservare per un corretto funzionamento ed uso.

6.1 - Problemi e soluzioni

Guasto	Problema	Soluzione
Il display non si	Registratore in blocco o	Controllare alimentazione e
accende	disalimentato.	collegamenti
La stampante non		Controllare cavo stampante
stampa		e collegamenti
Led "RUN" spento	Registratore in blocco	Resettare registratore
(o acceso fisso)		
" Aggiornamento	Ora/data da aggiornare	Riferire al concessionario
ora/data "		
" Allarme VCC "	Tensione alimentaz.	Controllare tensione di
	Insufficiente	alimentazione.
" All	Superato soglia	
Termostato "	termostato	
"Batt.Mem Scarica"	Batteria memoria in	Non disalimentare!
"Batt.Mem Guasta"	esaurimento o guasta.	Scaricare i dati e riferire al
		concessionario
"Batt.T.K. Scarica"	Batteria orologio scarica	Riferire al concessionario
" Errore Timer 0 "	Guasto software	Resettare registratore
" Errore Orologio "	Orologio da aggiornare o	
	in blocco!	
" Errore PC / RIP! "	Errore comunicazione con	Controllare cavo REC96 /
	PC	PC e alimentazioni
" Errore COM 232 "	Stampante non collegata	Verificare collegamenti e/o
		accensione stampante
"FUORI SE.RVIZIO"	Registrazione bloccata	
"Guasto	RAM Dati guasta.	Riferire al concessionario
MEM.RAM"	Registratore in blocco	
"Riconfigurazione	Parametri di configuraz.	Premere un tasto e riferire
REC96V.0 plus2"	da inserire	al concessionario
" OUT "	Sonda corrispondente	
	fuori range o non	
	connessa.	

6.2 - Informazioni utili

ATTENZIONE! In caso di rottura del display LCD può fuoriuscirne una

sostanza leggermente corrosiva. Evitare il contatto con pelle

ed occhi.

ATTENZIONE! Un uso improprio del sistema comporta una totale

annullamento di garanzia ed una acquisizione dati non

attendibile.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA Durata di 18 mesi. I prodotti che si rivelino difettosi entro tale periodo saranno prontamente sostituiti o riparati. Non sono garantiti i danni provocati da un cattivo uso. Copertura su

invecchiamento o guasti precoci e difetti di fabbricazione di parti meccaniche o elettriche. Le sonde (SON96V.0) hanno garanzia di 6 mesi, mentre l'eventuale stampante associata,

12 mesi.

NOTA Si declina ogni responsabilità riguardo a perdita di dati in

memoria.

NOTA Resettare il registratore significa togliere alimentazione per

circa 10 sec. e successivamente riattivarlo.

NOTA Il tempo di uscita automatica per tutti i menù risulta essere di 2

minuti circa.

NOTA Normalmente il led 'RUN' lampeggia con una frequenza di 1

sec. Quando è in corso una registrazione il led lampeggia ad una frequenza maggiore. Durante tale operazione sono

disabilitate tutte le funzioni di tastiera e stampa.

NOTA In condizioni ottimali la pila di ritenuta dati consente una

autonomia di circa tre anni.

NOTA In caso di errore di programmazione, non è possibile

modificare solo parte del menù selezionato. E' quindi necessario ripetere l'impostazione dei parametri dall'inizio del

menù selezionato.

NOTA Manuale in revisione: aggiornato al 01/01/2010

6.3 - Configurazioni avanzate

Ottimizzazione dei modi di stampa e riduzione dei consumi.

6.3.1 - Stampa predefinita

Questo tipo di stampa è attivabile attraverso il tasto della tastiera (vedere cap. "stampa dati memorizzati") o attraverso il tasto "PRINT" dell'eventuale stampante associata.

• Premere il tasto per stampa dati reali............ Stampa Predefin. N° record: 001

Premere il tasto C o per n° giorni.... Stampa Predefin. N° record: 002 N° record: 003

Premere il tasto per confermare. (ritorno al menu principale)

Premere il tasto per stampa tipo media......
 Stampa Predefin.
 □ 3rd (C1+C2)/2 □

"N° record" rappresenta il numero di giorni da stampare con la pressione diretta del tasto "Print" della stampante.

pressione diretta del tasto "Print" della stampante.

Premere il tasto C o per n° giorni...... Stampa Predefin. N° record: 002 N° record: 003

Premere il tasto per confermare...... (ritorno al menu principale)

6.3.2 TIMER LCD

In caso di attivazione, se la tastiera non viene premuta, dopo circa 2 minuti, viene spenta la retroilluminazione del display LCD, riducendo la corrente assorbita a 38 mA a 12,6 VDC (con un risparmio energetico del 50%).

Premere il tasto 🗐	Stampa dei dati Memorizzati
Premere il tasto C o O	Abil. Suoneria Allarme Interno
Premere i tasti 🗐 e C contemporaneamente	Abil. Timer LCD ☐ Off On ☐
Premere il tasto C per disabilitare D per abilitare(rito	rno al menu principale)

MADE CICTEMI

MADE SISTEMI

Sede operativa: via Berlinguer, 59 -47034 -FORLIMPOPOLI (FC) - ITALY

Tel. +39 (0543) 74.31.27 Fax +39 (0543) 74.31.27 info@madesistemi.it www.madesistemi.it